


# コネクションモニター「黒子」

## 使用方法

1

付属のクリップコードを P. COMに接続します




クリップコードを接続されたケー ブルの電線や端子に触れると、対 応したピンのLEDが点灯し、接続を 確認できます



2

本体(変換)に接続を確認し たいケーブルを接続します



## 電池 交換

側面にある をマイナスド ライバー等であけて、新しい電 池に交換してください



### 使用上の注意

- ・使用後はクリップコードを外すようにしてください。誤点灯により、電池の残量低下につながることがあります。
- ・背面にマグネットがついていますので、磁気に弱い機器の近くでの使用は避けて下さい。
- ・直射日光の当たる所や、熱器具の近くでの使用は避けて 下さい
- ・常温常湿の環境で使用してください。振動の多い所や、 屋外での使用は避けて下さい。

### 本書に関してのご注意

- ・本書の内容に関して、予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を当社に無断で転載することは禁止されています。
- ・本書に関して、運用した結果の影響、過失による損傷等につきましては、当社は 一切責任を 負いかねますのでご了承下さい。
- \* 本製品の保証期間は1年です

〒940-1149 新潟県長岡市青山新町33番地1 TEL 0258(23)1881 FAX 0258(23)2462 URL https://www.denkenjp.com/

株式会社 北越電研