

織機用制御装置

SD-350

取扱説明書

安全上のご注意

この度は、当社の製品をお求め頂き、ありがとうございます。

この取扱説明書は、本機を使用するにあたり、知っておかなければならぬ操作や調整・保全方法を説明したものであります。

本機の操作や調整および保守を行う前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただくと共に、安全に対して充分に注意を払って、正しい取り扱いをして頂くようお願ひいたします。

また、マイクロコンピュータによる制御回路を主体とする装置の性能を充分に活用し維持するために、本書に記載された注意事項を厳守して下さい。

守られない場合には性能の保証ができないことがありますのでご了承願います。

!**危険**

このマークが記載されている警告事項を守らずに操作し、危険な状態が発生した場合、製品の使用者が死亡または重傷を負う可能性がある場合。

!**注意**

このマークが記載されている注意事項を守らずに操作し、危険な状態が発生した場合、中程度の傷害や軽傷を負う可能性が想定される場合、または物的損傷だけの発生が想定される場合。

!**参考**

本機を使用するうえで、理解しておくと参考になる事項を記載しております。

本書を紛失しないように決められた場所に保管して下さい。

本製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

(株)北越電研は、この取扱説明書を遵守しないために発生した損失、損害、費用および身体的傷害や物品損害に対して責任は負いません。

また、本機を運用された結果につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全にお使いいただくために

危険

- ・通常運転中は扉を閉めた状態で運転を行って下さい。感電の原因となります。
(調整作業時など、扉を開けたまま運転をしなければならない場合は、充分に注意して下さい。)
- ・濡れた手でスイッチを操作しないで下さい。

注意

【使用環境】

- ・本製品は以下の環境条件で使用・保管して下さい。
 - (1) 電源電圧 AC220V ~ 440V ±10%
(制御盤内トランスのタップ切換とヒューズ交換を行う)
 - (2) 周波数 50Hz または 60Hz ±5%
 - (3) 動作周囲温度 0 ~ 45°C
 - (4) 動作周囲湿度 20 ~ 90%RH (但し、結露なき事)

【電気設備施工(配線)時における注意事項】

(1) 供給電源の確認

織機に電源を接続する前に、織機の電源電圧と供給電源とが一致している事を確認して下さい。もし、電源電圧が異なっているようであれば、トランスのタップを供給電源と同じタップに変更して下さい。

 注意　トランスのタップを間違えると、焼損の危険性があります。

また、電源電圧により以下の表に示すヒューズを取り付けて下さい。

(製品には3Aと5Aのヒューズが各1個付属されています。)

電源電圧	使用するヒューズ
AC220V	5 A
AC380~440V	3 A (出荷時、標準取り付け)

(2) 供給電源の配線

電源から各織機への配線は織機の制御盤内のNFB(No Fuse Breaker)に接続し、各相の電線が平行で緩みがないように確実に接続して下さい。

(3) 配線の電線サイズ

電源から織機へ配線する電線の太さは、一般にAC220VでAWG10(電線断面積5.5mm²相当)以上、AC380V以上でAWG12(電線断面積3.5mm²相当)以上で行いますが、以下の要素を充分に加味して選定して下さい。

- 電源電圧
- 電源から織機本体までの距離
- メインモータ起動時の織機側での電源電圧が10%以上降下しないこと。
(特に、ラッシュスタートの場合、AC200V時で瞬間にクランク機は約200A、カム・ドビー機で約300Aの突入電流が流れる為、電線が細すぎると起動時の配線で電圧下降が大きくなり起動力が不足し、布品位に影響を及ぼしたり、電気部品の誤作動の原因になります。)

注意

(4) 漏電ブレーカの設置

漏電事故による火災、感電等の災害防止の為、漏電ブレーカを織機のNFBの前位に設置して下さい。

(電源は漏電ブレーカを経由して織機のNFBに供給すること)

(5) 織機制御盤のNFB (No Fuse Breaker) の定格電流および遮断容量

NFB の定格電流および遮断容量は以下のように設定されています。(参考値)

電源電圧(V)	定格電流(A)	遮断容量(A)
AC220V	(50)	2500
AC380～440V	(30)	

注意

- 工場側配電盤に設けるNFBの遮断容量を上記の織機の定格電流よりも大きくして下さい。
- 負荷側(織機側)において短絡事故が発生したとき、NFBを流れる推定短絡電流が遮断容量以下になることを確認しておいて下さい。

(6) 接地工事

制御装置の安定動作と使用者の感電防止のため、織機には必ず接地工事を行って下さい。

電源電圧(V)	接地工事種別	接地抵抗値
～ AC300V	第3種接地工事	100Ω以下
AC300V ～ AC600V	特別第3種接地工事	10Ω以下

注意

- 接地線は制御盤内のNFB部の端子に接続して下さい。

(7) 振動(織機設置時の注意)

織機を設置する場合は基礎工事を充分に行い、異常振動等の発生が起きないようにして下さい。異常振動が発生すると電線接続部分等に接触不良が発生し、装置の誤作動や破損の原因となります。

【湿度の管理】

- 制御装置は電子部品で構成されていますので、使用中の湿度管理には充分留意して下さい。特に結露した状態で使用すると、感電事故や回路の誤動作、電子部品破損の原因となります。一般的には制御盤内に乾燥剤等を入れ除湿対策を行います。
- 連休日は工場内の環境が変わり、電装品が結露しやすい状態になります。そのため、織機運転開始時に絶縁不良でトラブルが起きことがあります。
従って、連休日の工場内の湿度管理には充分留意して下さい。

- 停止時はメインスイッチ(NFB)をOFFにした後、数時間は空調設備を運転させ、工場内を換気・通風します。この時に制御盤の扉は開けておきます。
- 再稼働時は制御盤の扉を開けた状態で、稼働の数時間前に空調設備を運転させ、工場内を換気・通風します。

その後、始動の約30分前にメインスイッチ(NFB)をONにして制御盤の扉を閉じます。

参考

- 1ヶ月以上の長期にわたって織機を停止させておく場合には、コントロールユニットを織機から取り外し、乾燥した場所に保管するとより安全です。
- 基板類を保管する場合には、導電性シート(アルミ箔等)で基板裏面を包んで保護し、乾燥した場所に保管するか、あるいは乾燥剤を入れたケース内に密閉して保管して下さい。

改訂履歴

版数	発行年月日	改訂部分	改訂内容
一	2004. 2. 23	_____	暫定版発行
1	2004. 5. 18	_____	正式発行

目 次

安全上のご注意

改訂履歴

目次

1. SD-350 の概略と一般仕様

1. 1 概 略	1
1. 2 一般仕様	2

2. 入出力回路の仕様

3. スイッチ、ボリューム、LEDの仕様

3. 1 プリント基板上のスイッチ	7
3. 1. 1 FEELER (SW1), SENSOR (SW2), COUNTER (SW3), THERMAL (SW8-8)	
3. 1. 2 MODE (SW6)	
3. 1. 3 F. INT (STT) (SW8-1, SW8-2)	
3. 1. 4 F. INT (RUN) (SW8-3, SW8-4)	
3. 1. 5 Δ-Y (SW4, SW5)	
3. 1. 6 R-BRK (SW8-5, SW8-6)	
3. 1. 7 TMG SEL (SW8-7)	
3. 2 プリント基板上のボリューム	10
3. 2. 1 STP-POS (VR3)	
3. 2. 2 INCHING-ON (VR4)	
3. 2. 3 PS-D (VR5)	
3. 2. 4 PS-W (VR6)	
3. 2. 5 Δ-Y. DLY (VR7)	
3. 2. 6 GAIN (VR1)	
3. 2. 7 SENS (VR2)	
3. 3 プリント基板上のLED	11
3. 4 シグナルタワーの点灯／点滅仕様	12
3. 5 モニタランプ出力	13
3. 6 コンピュータ用モニタ出力	13

4. JET LOOMについて

4. 1 原 理	15
4. 2 近接センサ用タイミングレバー	15
4. 2. 1 F-TMG 用タイミングレバー	
4. 2. 2 R-TMG 用タイミングレバー	

5. 制御タイミングチャート

5. 1 正転寸動時のタイミングチャート	17
5. 1. 1 自動寸動なしの場合	
5. 1. 2 自動寸動ありの場合	
5. 2 逆転寸動時のタイミングチャート	17
5. 2. 1 自動寸動なしの場合	
5. 2. 2 自動寸動ありの場合	
5. 3 通常起動—運転—フィラー停止	18
5. 4 通常起動—運転—センサ停止	19
5. 4. 1 センサ入力で定位置停止する場合	
5. 4. 2 センサ入力で急停止する場合	

6. ブレーキ回路

6. 1 概 略	2 1
6. 2 特 徴	2 1
6. 3 停止位置の調整	2 1
6.3.1 F-TMG からのブレーキ動作の遅れ時間による調整	
6.3.2 逆転制動による調整	

7. 光電式フィラー(MF)

7. 1 FEELER HEAD の取り付け位置	2 3
7.1.1 左右位置	
7.1.2 上下位置	
7.1.3 前後位置	
7. 2 光電式フィラー信号の調整	2 5
7.2.1 調整箇所とテストポイント	
7.2.2 VR5 (PS-D) と VR6 (PS-W) による調整	
7.2.3 オシロスコープを使用した調整	

8. アラーム一覧

10. 1 アラームコード	2 9
10.1.1 LED29 (ALM) 点灯時のアラームコード	
10.1.2 LED30 (EX) 点灯時のアラームコード	

1. SD-350 の概略と一般仕様

1.1 概 略

SD-350 はウォータ・ジェットルーム（織機）の基本コントローラで、あらゆる織機メーカーのウォータ・ジェットルームコントローラとしてご利用いただけるように、必要な機能を全て搭載し、コンパクトに集約したコントロールユニットです。




図 1-1 SD-350 外観図

フィラーアンプ回路は、光電式フィラーアンプ回路を内蔵し調整が容易に行えます。アンプ回路を内蔵している為、直接 MF HEAD を接続できます。

ブレーキ回路は、機械側基準信号(F-TMG)より無段階でタイミング調整できるため、停止位置を高精度に調整することができます。

オプションの「単色測長貯留装置(DF100-S)」「2色測長貯留装置(DF100-W)」を簡単に取り付けることができ、織機の高性能化に対応しています。その他、様々なオプションをご用意しておりますのでメーカー及び販売店までお尋ねください。

本取扱説明書は、SD-350 の基本機能の説明であり、機械本体側の電気関係に関しては機械メーカー側の説明書を参考にして下さい。

また、SD-350 を御利用いただきまして織機を製作される場合は、入出力仕様をよく御確認の上、設計されますよう御願い申し上げます。御参考までに本取扱説明書の最後に、機械側の参考電気回路図を添付しております。

1.2 一般仕様

項目		仕様
電源入力	入力電源電圧 (※1)	AC220V ±10% (5A ヒューズを使用すること) AC380V ±10% (3A ヒューズを使用すること) AC440V ±10% (3A ヒューズを使用すること)
	制御部	AC18V ±10% (3A 保護ヒューズ付き)
	低圧ブレーキ部	AC18V ±10% (3A 保護ヒューズ付き)
	高圧ブレーキ部	AC80V ±10% (6.3A 保護ヒューズ付き)
出力電流	シグナルタワー出力	0.3A Max.
	低圧ブレーキ	2.0A Max. ブレーキ抵抗 13Ω以上
	高圧ブレーキ	6.3A Max. (瞬時) ブレーキ抵抗 13Ω以上
	ブレーキ部	短絡(過電流)保護回路内蔵
周囲環境	動作周囲温度	0~45°C
	動作周囲湿度	20~90%RH (結露無きこと)
	保存周囲温度	-10~60°C
	保存周囲湿度	20~90%RH (結露無きこと)

※1 電源電圧により、トランス1次側でのタップ切替およびヒューズ交換が必要になります。

表 1-1 SD-350 の一般仕様

⚠ 注意

- トランスのタップを間違えると、焼損の危険性があります。

2. 入出力回路の仕様




図 2-1 入出力形態の種類

CN1

実装コネクタ : 5566-08A (MOLEX)
 適合コネクタ : 5557-08R (MOLEX)
 コンタクトピン : 5556PBT[連鎖]、5556PBTL[バラ] (MOLEX)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	C	4灯式表示ランプ（赤）STOP	L R
2	—	C	4灯式表示ランプ（青）FEELER	L B
3	—	C	4灯式表示ランプ（橙）SENSOR	L O
4	—	C	4灯式表示ランプ（緑）COUNETR	L G
8	—	—	4灯式表示ランプ用コモン(+24V出力)	24L

CN2

実装コネクタ : 5566-08A (MOLEX)
 適合コネクタ : 5557-08R (MOLEX)
 コンタクトピン : 5556PBT[連鎖]、5556PBTL[バラ] (MOLEX)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	D	モニター画LED (LENOR) ・ LENORによる停止時に出力します。	R D
2	—	D	モニター画LED (LENOL) ・ LENOLによる停止時に出力します。	L D
3	—	D	モニター画LED (CATCH CORD) ・ CATCH CORD F または CATCH CORD R による停止時に出力します。	C D
4	—	D	モニター画LED (LEAKAGE) ・ LEAKAGE による停止時に出力します。	F D
5	—	—	モニター画LED用コモン(+24V出力)	24L

2. 入出力回路の仕様

CN3

実装コネクタ : 5566-06A (MOLEX)
 適合コネクタ : 5557-06R (MOLEX)
 コンタクトピン : 5556PBT[連鎖]、5556PBTL[バラ] (MOLEX)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	B	—	正転、起動押釦入力<左側>	P F
2	B	—	停止押釦入力<左側>	P S
3	—	—	押釦入力用コモン<左側>	P COM
4	B	—	逆転、起動押釦入力<左側>	P R
5	B	—	ブレーキ解除トグルSW入力<左側>	R S
6	B	—	運転準備押釦入力<左側>	P A

CN4

実装コネクタ : 5566-06A (MOLEX)
 適合コネクタ : 5557-06R (MOLEX)
 コンタクトピン : 5556PBT[連鎖]、5556PBTL[バラ] (MOLEX)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	B	—	正転、起動押釦入力<右側>	P F. R
2	B	—	停止押釦入力<右側>	P S. R
3	—	—	押釦入力用コモン<右側>	P COM
4	B	—	逆転、起動押釦入力<右側>	P R. R
5	B	—	N. C	—
6	B	—	N. C	—

CN5

実装コネクタ : 5566-14A (MOLEX)
 適合コネクタ : 5557-14R (MOLEX)
 コンタクトピン : 5556PBT[連鎖]、5556PBTL[バラ] (MOLEX)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	A	コンピュータ用モニター出力 運転中 ・起動後、運転中に出力します。	M 5
2	—	A	コンピュータ用モニター出力 正転 ・正転中に出力します。(寸動運転のみ)	M 9
3	—	A	コンピュータ用モニター出力 フィラー信号 ・FEELER による停止時に出力します。	M 1
4	—	A	コンピュータ用モニター出力 ドロッパーLENO L, LENO R ・LENO L または LENO R による停止時に出力します。	M 3
5	—	—	コンピュータ用モニター出力 コモン	M 0
6	—	A	コンピュータ用モニター出力 F-TMG<コレクタ側> ・F-TMG 出力	M 6
7	—	—	0 V	0 V
8	—	A	コンピュータ用モニター出力 ARRANGE ・ARRANGE 入力後に出力します。	M 8
9	—	A	コンピュータ用モニター出力 逆転 ・逆転中に出力します。(寸動運転のみ)	M 10
10	—	A	コンピュータ用モニター出力 ドロッパー糸端処理 ・CATCH CORD F または CATCH CORD R による停止時に出力します。	M 2
11	—	A	コンピュータ用モニター出力 カウンターアップ ・COUNTER による停止時に出力します。	M 4
12	A	—	定尺停止、カウンターアップ入力	M C
13	—	A	コンピュータ用モニター出力 F-TMG<エミッタ側> ・F-TMG 出力	M 7
14	—	—	12 V	12 V

CN6

実装コネクタ : B6P-VH (日本圧着端子)
 適合コネクタ : VHR-6N (日本圧着端子)
 コンタクトピン : SVH-21T-P1.1[連鎖]、BVH-21T-P1.1[バラ] (日本圧着端子)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	E	フィーダーアレンジ出力	ARRANGE
2	—	—	COM (OV)	COM
3	A	—	フィーダー起動禁止入力	RUN.DIS
4	—	—	COM (OV)	COM
5	C	—	フィーダー異常入力	ALM
6	—	—	COM (OV)	COM

CN7

実装コネクタ : B3P-VH (日本圧着端子)
 適合コネクタ : VHR-3N (日本圧着端子)
 コンタクトピン : SVH-21T-P1.1[連鎖]、BVH-21T-P1.1[バラ] (日本圧着端子)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	—	MF HEAD コモン	G
2	—	—	MF HEAD 受光側	SR
3	—	—	MF HEAD 発光側	SL

CN8

実装コネクタ : 5566-22A (MOLEX)
 適合コネクタ : 5557-22R (MOLEX)
 コンタクトピン : 5556PBT [連鎖]、5556PBT [バラ] (MOLEX)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	B	運転準備(ブロワー)起動出力	SA
2	—	B	逆転起動出力	SR
3	—	B	Y(スター)運転起動出力	SS
4	D	—	主モータ/ブレーキ オーバーロード入力 <NC接点>	104
5	D	—	起動時信号入力 <MSD入力 NC接点>	DT
6	A	—	定尺停止、カウンターアップ入力	MC
7	A	—	後側糸端処理、ドロッパー入力	SCR
8	A	—	L E N O - R、ドロッパー入力	SNR
9	A	—	定位置停止予備入力	SP1
10	E	—	R-TMG近接センサ入力	RT
11	—	—	入力コモン<OV>	OV
12	—	B	正転起動出力	SF
13	—	B	△(デルタ)運転起動出力	SD
14	—	—	出力用コモン <AC100V>	R100
15	D	—	ブロワーモータ オーバーロード入力 <NC接点>	107
16	—	—	入力用コモン(OV)	100
17	A	—	前側糸端処理、ドロッパー入力	SCF
18	A	—	L E N O - L、ドロッパー入力	SNL
19	A	—	オーバーテンション入力	OT
20	A	—	緊急停止予備入力	SP2
21	E	—	F-TMG近接センサ入力	FT
22	—	—	12V電源	12V

2. 入出力回路の仕様

CN9

実装コネクタ : 172035-1 (AMP)
適合コネクタ : 171829-1 (AMP)
コンタクトピン : 170286-1[連鎖]、170289-1[バラ] (AMP)

番号	入力	出力	信号内容	名称
1	—	—	高圧ブレーキ電源 0-80VAC	S 100
2	—	—	ブレーキ出力 コモン	B 0
3	—	—	ブレーキ出力 低圧側(保持用)	B 1
4	—	—	ブレーキ出力 高圧側	B
5	—	—	低圧ブレーキ電源 0-18VAC	B L
6	—	—	高圧ブレーキ電源 0-80VAC	B 80
7	—	—	制御電源入力 0-18VAC	18A
8	—	—	制御電源入力 0-18VAC	18B
9	—	—	低圧ブレーキ電源 0-18VAC	B 18

3. スイッチ, ボリューム, LEDの仕様

3.1 プリント基板上のスイッチ




図 3-1 SD-350 のスイッチ部分(拡大図)

3.1.1 FEELER (SW1), SENSOR (SW2), COUNTER (SW3), THERMAL (SW8-8)

SW1～SW3, SW8-8 を NON-STOP 側 (ON) にする事で、外部センサからの停止信号を表 3-1 のように無効にする事ができます。

無効とする停止内容	SW1	SW2	SW3	SW8-8
フィラー停止 (FEELER)	ON	—	—	—
左耳組 (LENO L), 右耳組 (LENO R)	—	ON	—	—
糸端処理 (CATCH CORD F, CATCH CORD R)	—	ON	—	—
定尺停止 (COUNTER)	—	—	ON	—
正転故障 (F-TMG SENSOR)	無効にできません			
起動異常 (RUSH START)	無効にできません			
過張力停止 (OVER TENSION)	無効にできません			
緊急停止入力 (SP2)	—	ON	—	—
定位停止入力 (SP1)	—	ON	—	—
メインモータ, ブレーキ加熱 (OVER HEAT)	—	—	—	ON
プロワモータ加熱 (OVER HEAT)	—	—	—	ON

表 3-1 無効とする停止内容と設定

3.1.2 MODE (SW6)

運転中フィラーランプの使用／未使用を設定します。

SW6	内 容
OFF	運転中フィラーランプ点滅
ON	運転中フィラーランプ消灯(フィラー停止時は点灯)

表 3-2 MODE (SW6) の仕様

3. スイッチ、ボリューム、LEDの仕様

3.1.3 F. INT (STT) (SW8-1, SW8-2)

起動時にフィラー停止信号を無視する回数を設定します。

SW8-2	SW8-1	内 容
OFF	OFF	起動時、1ピック無視する
OFF	ON	起動時、2ピック無視する
ON	OFF	起動時、3ピック無視する
ON	ON	起動時、4ピック無視する

表 3-3 F. INT (STT) (SW8-1, SW8-2) の仕様

3.1.4 F. INT (RUN) (SW8-3, SW8-4)

運転中にフィラー停止信号を見逃す許容回数を設定します。

SW8-3, SW8-4 (F. INT (RUN)) で設定した回数以上、連続して「フィラー信号無」と判定した場合に織機は停止します。

SW8-4	SW8-3	内 容
OFF	OFF	「フィラー信号無」の見逃しをしない (0回)
OFF	ON	1回だけ「フィラー信号無」を見逃す
ON	OFF	2回連続までの「フィラー信号無」を見逃す
ON	ON	3回連続までの「フィラー信号無」を見逃す

表 3-4 F. INT (RUN) (SW8-3, SW8-4) の仕様

[例] 2回連続までの「フィラー信号無」を見逃す設定 (SW8-3:OFF, SW8-4:ON) の場合




図 3-6 フィラー信号を見逃す設定の例

3.1.5 Δ-Y (SW4, SW5)

△-Y起動のタイミングを設定します。

通常運転の起動時、一時的に△起動により起動力を高めることができます。また、VR7 (Δ-Y.DLY) を同時に使用することにより、自由な切り替えが行えます。

SW5	SW4	内 容
OFF	OFF	△-Y起動しない
OFF	ON	3回目のF-TMG信号で切り替える
ON	OFF	4回目のF-TMG信号で切り替える
ON	ON	5回目のF-TMG信号で切り替える

表 3-5 Δ-Y (SW4, SW5) の仕様

[例] 4回目のF-TMG信号で△起動からY起動に切り替える設定 (SW4:OFF, SW5:ON) の場合




図 3-8 Y起動への切り替えタイミングの例

3.1.6 R-BRK (SW8-5, SW8-6)

逆転制動の使用(時間)／未使用を設定します。

通常運転からの停止時に、モータを一時的に逆転させてブレーキ効果を高めます。

SW8-6	SW8-5	内 容
OFF	OFF	逆転制動なし
OFF	ON	逆転制動 100msec
ON	OFF	逆転制動 150msec
ON	ON	逆転制動 200msec

表 3-6 R-BRK (SW8-5, SW8-6) の仕様

3.1.7 TMG SEL (SW8-7)

タイミング信号入力 (F-TMG, R-TMG) の論理を設定します。

但し、電源投入時にスイッチの状態が読み込まれ、通電時の変更は無効です。

SW8-7	内 容
OFF	タイミング信号にN. C (正論理) を使用する
ON	タイミング信号にN. O (負論理) を使用する

表 3-7 TMG SEL (SW8-7) の仕様

3. スイッチ、ボリューム、LEDの仕様

3.2 プリント基板上のボリューム

3.2.1 STP-POS (VR3)

定位置停止をするためにF-TMGからのブレーキ作動遅れ時間を設定します。

【設定範囲】 0msec ~ 100msec

3.2.2 INCHING-ON (VR4)

自動寸動ON時間を設定します。

ただし、反時計方向いっぱいに回すと自動寸動は無効になります。

【設定範囲】 自動寸動・500msec ~ 100msec

3.2.3 PS-D (VR5)

F-TMG入力を遅延させ、判定用F-TMGにするためのボリュームです。

【設定範囲】 0° ~ 40°

3.2.4 PS-W (VR6)

判定用F-TMGの幅を調整します。

【設定範囲】 30° ~ 80°

3.2.5 Δ-Y.DLY (VR7)

△-Yの切り替えタイミングを調整します。

F-TMG入力の立ち上がりからの遅延時間を設定します。

【設定範囲】 0msec ~ 80msec

3.2.6 GAIN (VR1)

光電式フィラー入力信号を増幅します。

※ 詳細は『6. 光電式フィラー(MF)』の項を参照して下さい。

3.2.7 SENS (VR2)

光電式フィラー入力信号の感度を調整します。

※ 詳細は『6. 光電式フィラー(MF)』の項を参照して下さい。



図 3-12 VR3~VR7




図 3-13 VR1, VR2 とその周辺



VR5 (PS-D) と VR6 (PS-W) の設定について

VR5 (PS-D) と VR6 (PS-W) はフィラー判定に使用する「判定用F-TMG出力」(TP5)の生成に使用します。

VR5 (PS-D) は、「F-TMG入力」(TP1)から「判定用F-TMG出力」(TP5)を出力するまでの遅れ角度を設定し、VR6 (PS-W) は「判定用F-TMG出力」(TP5)の出力幅を角度で指定します。

F-TMG入力信号の論理に関わらず、判定用F-TMG出力は正論理で出力されます。




図 3-14 VR5 と VR6 の設定

3.3 プリント基板上のLED

LED	色	内 容	名 称
1	G	運転準備押釦入力表示	ARG
2	G	正転押釦入力表示	FOR
3	G	逆転押釦入力表示	REV
4	G	停止押釦入力表示	STP
5	G	ブレーキ解除入力表示	BRK
6	G	F-SIGNAL表示(横糸信号状態表示)	SIG. MON
7	G	F-TMG表示	F-TMG
8	G	R-TMG表示	R-TMG
9	G	運転準備(プロワー)出力表示	ARG
10	G	正転出力表示	FOR
11	G	逆転出力表示	REV
12	G	△運転出力表示	△RUN
13	G	Y運転出力表示	Y RUN
14	G	ブレーキモニタ	BR. MON
15	Y	定尺停止、カウンターアップ入力表示	MC
16	Y	糸端処理ー前側 ドロッパー入力表示	SCF
17	Y	糸端処理ー後側 ドロッパー入力表示	SCR
18	Y	L E N Oー左側 ドロッパー入力表示	SNL
19	Y	L E N Oー右側 ドロッパー入力表示	SNR
20	Y	定位置停止予備入力 入力表示	SP1
21	R	過張力(オーバーテンション)入力表示	OT
22	R	緊急停止予備入力 入力表示	SP2
23	R	主モータ/ブレーキ、OL入力表示	OL-M
24	R	プロワモータ、OL入力表示	OL-B
25	R	起動異常信号入力表示	DT
26	R	運転禁止入力(フィーダー)	R. DIS
27	R	低圧ブレーキ過電流検出	BR. ALML
28	R	高圧ブレーキ過電流検出	BR. ALMH
29	R	アラーム表示 (※1)	ALM
30	R	EXアラーム(その他の異常)表示 (※1)	EX
31	R	フィラー入力判定値 表示 (※1)	FC. MON

※1 アラーム関係についての詳細は、『8. アラーム一覧』を参照して下さい。

表 3-7 SD-350 の LED 一覧

3. スイッチ、ボリューム、LEDの仕様

3.4 シグナルタワーの点灯/点滅仕様

内 容	入 力 信 号	シグナルタワー				停 止 状 態	再起動 (※3)
		LR (赤)	LB (青)	LO (黄)	LG (緑)		
電源 ON、停止中		○	×	×	×	——	可
フィラー停止	フィラー入力なし (糸なし)	○	○	×	×	定位置	〃
左耳組、右耳組	LENO L または LENO R	○	×	○	×	〃	〃
糸端処理(前側・後側)	CATCH CORD F または CATCH CORD R	○	×	◎	×	〃	〃
定尺停止	COUNTER	○	×	×	○	〃	〃
定位置停止予備入力	SP1	○	×	×	×	〃	〃
フィーダー異常	DF. ALM	○	◇	×	×	〃	〃
正転故障	F-TMG 入力異常	◎	×	×	×	急停止	不可
起動異常	RUSH START 入力 (B 接点)	◎	×	×	×	〃	〃
過張力停止	OVER TENSION	◎	×	×	×	〃	〃
その他の異常	内部異常	◎	×	×	×	〃	〃
メインモータ、ブレーキ過熱	OL (MOTOR) (B 接点)	◎	×	×	◎	〃	〃
ブロワモータ過熱	OL (BLOWER) (B 接点)	◎	×	×	◎	〃	〃
緊急停止予備入力	SP2	◎	×	×	×	〃	〃
電源電圧低下 (※1)		●	×	×	●	〃	〃
電源電圧上昇 (※1)		●	×	×	●	〃	〃
低圧ブレーキ異常	低圧ブレーキ過電流	◎	×	×	×	〃	〃
高圧ブレーキ異常	高圧ブレーキ過電流	◎	×	×	×	〃	〃
運転中 SW3 が ON でカウンタ UP 状態	COUNTER	×	◎	×	○	——	——
正常運転中 SW6 が ON の状態	フィラー入力	×	×	×	×	——	——
正常運転中 SW6 が OFF の状態	フィラー入力	×	◎ (※2)	×	×	——	——

※1 『10. アラーム一覧』を参照して下さい。

※2 フィラー入力で ON/OFF します。

※3 再起動不可の場合は、織機停止後 Y 出力 (MSS) を OFF します。

また、電源電圧低下または電源電圧上昇を検出した場合は低圧ブレーキも OFF します。

再起動不可の場合は、制御電源(メインブレーカ)を一度 OFF にして下さい。

[表中の記号について]

○ : 点灯

× : 消灯

◎ : 点滅

● : 交互点滅

◇ : 点滅(点滅時間変化)

LR : STOP

LB : FEELER

LO : SENSOR

LG : COUNTER

表 3-9 シグナルタワーの点灯/点滅仕様一覧

3.5 モニタランプ出力

モニタランプの出力は、SD-350 のコネクタ CN2 から出力されます。

これらの出力は、運転準備動作でリセットされます。

- (1) LENO R LENO R による停止時に出力します。
- (2) LENO L LENO L による停止時に出力します。
- (3) CATCH CORD CATCH CORD F または CATCH CORD R による停止時に出力します。
- (4) LEAKAGE LEAKAGE による停止時に出力します。(表示される事はありません)

3.6 コンピュータ用モニタ出力

モニタランプの出力は、SD-350 のコネクタ CN5 から出力されます。

(6)～(9)の出力は、運転準備動作でリセットされます。

- (1) F-TMG (C), (E) F-TMG を出力します。
- (2) ARRANGE ARRANGE 入力後に出力します。
- (3) RUN 起動後、運転中に出力します。
- (4) FORWARD 正転中に出力します。(寸動運転のみ)
- (5) REVERSE 逆転中に出力します。(寸動運転のみ)
- (6) FEELER フィラーによる停止時に出力します。
- (7) CATCH CORD CATCH CORD F または CATCH CORD R による停止時に出力します。
- (8) LENO L, LENO R LENO L または LENO R による停止時に出力します。
- (9) COUNTER COUNTER による停止時に出力します。

3. スイッチ, ボリューム, L E Dの仕様

4. JET LOOMについて

4.1 原理

織機は、

- ① 経糸を巻き取ってある「ビーム」
- ② 経糸を上下に開口する「ヘルドフレーム」
- ③ 緯糸を織り込む「おさ」
- ④ 織り上がった布を巻き取る「巻取ローラー」
- ⑤ 緯糸を挿入する「緯入れ機構」または「装置」

によって構成されています。

ヘルドフレームは、ヘルドを上下に開口する経糸のグループごとにまとめて取り付けたフレームで、これは2枚とは限らず、経糸と緯糸の組み合わせ方法によっては複数枚必要になります。

おさは、経糸の数だけ格子の入った部品です。

動作の基本は、ヘルドフレームの上下運動によってできた経糸の開口部に緯糸を挿入し、オサを図4-1のように、前後運動させて織り込んでいきます。

ビームや巻取ローラーはギヤで連結され、決められた回転数で、織り込まれた布を巻き取っていきます。




図4-1 おさの動作

4.2 近接センサ用タイミングレバー

近接センサ(F-TMG, R-TMG)には、N. C (B接点)とN. O (A接点)のどちらも使用できます。設定は、SW8-7(TMG SEL)にて行います。

ただし、F-TMGとR-TMGのセンサには、同じ論理のセンサを使用してください。

4.2.1 F-TMG用タイミングレバー

織機には図4-2のように、F-TMGの近接センサが取り付けられています。

このF-TMG用の近接センサは、290°でONするようにタイミングレバーを調整します。

SW8-7(TMG SEL)をOFF側に設定すると、センサがONするとLED7(F-TMG)が点灯し、ON側に設定すると、センサがONするとLED7(F-TMG)が消灯します。なお、OFF角度は問いません。




図4-2 F-TMG近接センサとON角度の調整

4. JET LOOMについて

⚠ 注意

- 近接センサは、下記と同様のものを使用して下さい。
センサによっては、性能を満足しない場合があります。

推奨型式： 形 T L-Q 5 M C 2 （オムロン）
[検出距離 5mm、直流3線式、N. C（正論理）]
SW8-7(TMG SEL) を OFF 側




図 4-3 F-TMG 近接センサ(N. C)のタイムチャート

推奨型式： 形 T L-Q 5 M C 1 （オムロン）
[検出距離 5mm、直流3線式、N. O（負論理）]
SW8-7(TMG SEL) を ON 側




図 4-3 F-TMG 近接センサ(N. O)のタイムチャート

4.2.2 R-TMG 用タイミングレバー

R-TMG 用タイミングレバーは、オートインチングの使用／未使用により、以下のように調整して下さい。

SW8-7(TMG SEL) を OFF 側に設定すると、センサが ON すると LED8(R-TMG) が点灯し、ON 側に設定すると、センサが ON すると LED8(R-TMG) が消灯します。

- (1) オートインチング未使用、逆1回転の設定の場合
 - ・305° で ON、330° で OFF するように調整して下さい。
- (2) オートインチング使用、定位置停止する場合
 - ・170° で ON、195° で OFF するように調整して下さい。
- (3) オートインチング使用、定位置停止しない場合
 - ・タイミングレバーを取り外して下さい。

5. 制御タイミングチャート

5.1 正転寸動時のタイミングチャート

5.1.1 自動寸動なしの場合

【設定】 · 自動寸動 ON 時間の設定を無効 [VR4(INCHING-ON) を反時計方向いっぱいに回す]




図 5-1 正転寸動(自動寸動なし)の場合のタイミングチャート

5.1.2 自動寸動ありの場合




図 5-2 正転寸動(自動寸動あり)の場合のタイミングチャート

5.2 逆転寸動時のタイミングチャート

5.2.1 自動寸動なしの場合

【設定】 · 自動寸動 ON 時間の設定を無効 [VR4(INCHING-ON) を反時計方向いっぱいに回す]




図 5-3 逆転寸動(自動寸動なし)の場合のタイミングチャート

5. 制御タイミングチャート

5.2.2 自動寸動ありの場合




図 5-4 逆転寸動(自動寸動あり)の場合のタイミングチャート

5.3 通常起動一運転一フィラー停止

- 【設定】
 - ・F-TMG を 3 回数えて Y 起動に切替 [△-Y (SW4, SW5) : SW4→ON、SW5→OFF]
 - ・運転中、1 回でもフィラー入力が無ければ停止させる [F. INT (RUN) (SW8-3, SW8-4) : SW8-3→OFF、SW8-4→OFF]
 - ・△-Y 遅延あり




図 5-5 フィラー停止時のタイミングチャート

5.4 通常起動-運転-センサ停止

5.4.1 センサ入力で定位置停止する場合

- 【設定】
- ・F-TMG を 3 回数えて Y 起動に切替 [△-Y (SW4, SW5) : SW4→ON, SW5→OFF]
 - ・定位置停止 [STP. POS (VR3) を時計方向に回す (0~100msec)]
 - ・△-Y 遅延なし [△-Y. DLY (VR7) を反時計方向いっぱいに回す]




図 5-6 センサ入力で定位置停止するタイミングチャート

5.4.2 センサ入力で急停止する場合

- 【設定】
- ・F-TMG を 3 回数えて Y 起動に切替 [△-Y (SW4, SW5) : SW4→ON, SW5→OFF]
 - ・△-Y 遅延なし [△-Y. DLY (VR7) を反時計方向いっぱいに回す]




図 5-7 センサ入力で急停止するタイミングチャート

5. 制御タイミングチャート

6. ブレーキ回路

6.1 概 略

ブレーキ回路は、織機の停止信号を受けたとき、電磁ブレーキを働かせて織機を定位置に停止させる回路です。ブレーキ回路には「高圧ブレーキ回路」と「低圧ブレーキ回路」の2系統があり、これらはコントロールユニットが制御しています。

(1) 高圧ブレーキ回路 (B0-B 間, B0-B1 間)

織機運転中から急停止させる時に瞬間動作します。

AC80V を全波整流した電源と、スイッチング回路より構成されています。

(2) 低圧ブレーキ回路 (B0-B1 間)

織機停止中に位置を保つための保持ブレーキです。

操作盤のブレーキ SW を OFF にすれば、ブレーキが解除されます。

AC18V を全波整流した電源と、スイッチング回路より構成されています。

6.2 特 徴

過電流検出回路を搭載したことにより、安全性と信頼性がより一層向上しました。

低圧ブレーキ側の過電流検出で LED27(BR. ALML)、高圧ブレーキ側の過電流検出で LED28(BR. ALMH) の LED が点灯します。

! 注意

- ・ブレーキ回路異常検出 LED27(BR. ALML) または LED28(BR. ALMH) が点灯した場合、速やかに電源を切り、異常原因を調査して復旧して下さい。
- ・ブレーキユニットを取り外した直後は、感電の恐れがあります。
電源 OFF 後、20 秒以上経過してからユニットの取り外し等を行って下さい。

6.3 停止位置の調整

6.3.1 F-TMG からのブレーキ動作の遅れ時間による調整

F-TMG からのブレーキ動作の遅れ時間は、VR3(STP-POS) の操作により設定します。

反時計方向に回すと停止位置が早くなり(0msec)、時計方向に回すほど遅くなります(100msec)。




図 6-1 ブレーキ動作の遅れ

! 参考

- ・ブレーキの隙間調整が不十分の場合や制動面に油などが付着している場合は、ブレーキが滑り、VR3(STP-POS) で調整しても所要の停止位置が得られないことがありますので、清掃や再調整を行って下さい。

6.3.2 逆転制動による調整

逆転制動とは、織機停止時の瞬間、メインモータを逆転させてブレーキ力を得るもので、電磁ブレーキと併用することにより、停止位置を早めることができます。

織機の負荷が大きい場合など、6.3.1項の”判定用 F-TMG 出力からの遅れ”による調整で所要の停止位置が得られない時に行います。

逆転制動時間の調整方法

- ・ SW8-5, SW8-6 (R-BRK) により設定します。
- ・ 0, 100, 150, 200 msec のいずれかに設定が可能です。

! 参考

- ・ 逆転制動の時間を長くするほど、逆転ブレーキ時間が長くなり、停止位置が早くなります。ただし、長すぎると織機が逆転することがありますので、注意が必要です。

7. 光電式フィラー(MF)

7.1 FEELER HEAD の取り付け位置

SD-350 には専用の FEELER HEAD を取り付けて下さい。
また、従来の中継アンプを取り付けず、直接接続を行って下さい。

7.1.1 左右位置

FEELER HEAD の左右方向の取り付けについては、以下の要領で行います。

- ・カッティングしない残糸が 2~3 本くらい均一に残るように調整します。
- ・カッターの刃の先端部が絹糸と C.C REED の間に触れないように固定します。
- ・絹糸 REED と C.C REED の丸ガイドの間隔は 4~5mm にします。
- ・C.C YARN は必ず 4 本以上使用し、右穴に 2 本、左穴に 2 本通します。
- 織物密度や緯糸の太さに合わせて C.C YARN の巻き取り速度を調整します。




図 7-1 左右方向の FEELER HEAD 取り付け位置

7.1.2 上下位置

HEAD の上下位置は WARP LINE を基準として、WARP LINE が感知部のスリットと一致するように位置を調整します。

調整方法は、織機のクランク角度を 0° にして HEAD FRAME を閉口し、WARP LINE を形成した後に目視で確認します。




図 7-2 上下方向の FEELER HEAD 取り付け位置

7.1.3 前後位置

緯糸と C.C REED の間隔が 8~12mm で感知部(▼位置)から 15mm 以上が維持されるようにノズル噴射方向を設定します。

クランク角度 310° ~340° の間に緯糸が感知部(▼位置)を通過するように前後位置を設定して下さい。ただし、水の影響が出る場合は、330° ~340° にします。

緯糸の最大飛走(飛走終了角度)は 255° ~275° の間になるよう緯入れ調整して下さい。




図 7-3 前後方向の FEELER HEAD 取り付け位置

⚠ 注意

- 運転中にストロボスコープの光を FEELER HEAD に当てるとき、誤動作する可能性がありますので注意して下さい。

➊ 参考

- F-TMG(正転タイミング)は 290° で ON するように設定します。

7.2 光電式フィラー信号の調整

7.2.1 調整箇所とテストポイント

記号	名称	説明
VR1	GAIN	縞糸入力信号を増幅します
VR2	SENS	縞糸入力信号の判定基準電圧を調整します
VR5	PS-D	F-TMG 入力信号より判定用 F-TMG 出力 (TP5) を遅延させます 【調整範囲】0°～40°(1°単位で設定可能)
VR6	PS-W	判定用 F-TMG 出力 (TP5) の幅を設定します 【調整範囲】30°～80°(1°単位で設定可能)
SW1	FEELER	フィラー回路調整時、NON-STOP 側 (ON 側) で調整できます
LED6	SIG. MON	縞糸信号が ON している間、点滅します
LED31	FC. MON	縞糸信号入力位置を 3 分割して表示します
TP1	FT	F-TMG 入力信号 モニタ用 (N.C 時正論理、N.O 時負論理)
TP2	OV	TP 用のコモン
TP3		TP4 を VR2 (SENS) で波形調整した後の縞糸入力信号モニタ用
TP4		フィラーヘッドからの信号を VR1 (GAIN) で増幅した原波形の縞糸入力信号モニタ用
TP5		VR5 (PS-D) と VR6 (PS-W) で設定した角度により、判定用 F-TMG 出力信号モニタ用 (正論理) この判定用 F-TMG 内に縞糸信号が ON しないとフィラー停止になります。(5V)

表 7-1 光電式フィラー信号の調整箇所とテストポイント

※ TP1～TP5 はオシロスコープチェック用です。




図 7-4 SD-350 下部 (拡大)

7.2.2 VR5 (PS-W) と VR6 (PS-D) による調整

LED31 (FC. MON) に安定した表示を行うために、織機の縞入れ調整を確実に行って下さい。
LED31 (FC. MON) に  が安定して表示されるように、VR5 (PS-D) と VR6 (PS-W) を調整します。

[手順 1] SW1 (FEELER) を NON-STOP (ON) 側にする。

- ・フィラー停止が無効になります。FEELER HEAD の取り付けと横入れ状態を確認して、最良の状態にして下さい。

[手順 2] LED6 (SIG. MON) が安定して点滅するように、VR1 (GAIN) と VR2 (SENS) を調整します。

参考

- ・通常は VR1 (GAIN) と VR2 (SENS) は 6 時 (中間) くらいの位置で使用します。

7. 光電式フィラー(MF)

[手順 3] LED31 (FC. MON) が安定して、□ を表示するように、VR5 (PS-D) と VR6 (PS-W) で調整します。




図 7-5 VR5 (PS-D) , VR6 (PS-W) の設定と LED31 (FC. MON) の表示例

Case. 1 □ が表示される場合 [例 1]

【原因】 VR5 (PS-D) を時計方向に回し過ぎているため、遅延角度中に糸が縋糸感知部を通過しています。

【対策】 VR5 (PS-D) を反時計方向に少しづつ回して遅延角度を小さくし、□ が安定して表示されるように調整します。

Case. 2 安定して □ を表示せず、□ や □ が表示される場合 [例 2] [例 4] [例 5]

【原因】 判定用 F-TMG 出力の幅が狭いため、□ を表示する幅も狭く、不安定になっています。

【対策】 VR6 (PS-W) を少しづつ時計方向に回して判定用 F-TMG の出力幅を広くし、□ が安定して表示されるように調整します。

参考

VR6 (PS-W) を時計方向いっぱいに回しても LED31 (FC. MON) が安定して表示されない場合は、縋入れが不安定です。この場合、織機の縋入れ調整が必要です。

縋入れ調整は

- A) 2-NOZZLE で縋糸の先端が不安定
 - B) HEAD の上下位置が合わない
 - C) NOZZLE の噴射方向が合わない (HEAD に近すぎる)
 - D) HEAD が C. C REED と接触している
- などの場合に必要になると考えられます。

注意

VR6 (PS-W) を時計方向いっぱいに回しても LED31 (FC. MON) が安定して表示されない場合は、すぐに点検し、縋入れ調整を実施して下さい。空止まりの原因になります。

Case. 3 □ が表示される場合 [例 6]

【原因】 FEELER HEAD の取り付け状態、縋入れ調整が不安定なため、遅延角度内および判定 F-TMG 出力内に、縋糸信号が一度も入力されていません。

【対策】 再度、調整を行って下さい。

[手順 4] SW1 (FEELER) を STOP (OFF) 側にする。
・フィラー停止が有効になります。

7.2.3 オシロスコープを使用した調整

[手順 1] TP4 の原波形を確認する。

- VR1(GAIN)を回して TP4 原波形を調整する。VR2(SENS)を回しても、TP4 の原波形は変化しません。




図 7-6 緯糸信号原波形(TP4)の良否

[手順 2] VR2(SENS)で TP3 の波形を変化させて、図 7-7 の「適正」になるように調整して下さい。




図 7-7 波形整形後の緯糸入力信号(TP3)の良否

7. 光電式フィラー(MF)

[手順 3] TP1(FT), TP5, TP3 で緯糸信号の入力タイミングを確認して調整します。

フィラー判定は、実際の F-TMG 入力ではなく、実際の F-TMG の立ち上がりを N.C の場合、開始点として VR5(PS-D:遅延)と VR6(PS-W:幅)のボリュームで調整した判定用 F-TMG 内に緯糸信号が入力されたか否かで判定を行っています。

Case. 1 VR5、VR6 ともに反時計方向いっぱいに回した場合 (遅延: 0° 幅: 30°)




図 7-8 VR5, VR6 を反時計方向いっぱいに回した時の TP6

緯糸信号(TP3)は、判定用 F-TMG(TP5)内に入力されていないので、LED31(FC. MON)は、□を表示します。

この状態ではフィラー停止となりますので、VR5(PS-D)にて判定用 F-TMG の開始点に遅延をかけます。

Case. 2 VR5 を 12 時の位置、VR6 を反時計方向いっぱいに回した場合 (遅延: 20° 幅: 30°)




図 7-9 VR5 を 12 時の位置、VR6 を反時計方向いっぱいに回した時の TP5

VR5(PS-D)遅延ボリュームを時計方向に回し、判定用 F-TMG(TP5)に遅延をかけて、LED31(FC. MON)が □を表示するように調整します。

この状態でも問題ありませんが、緯糸信号のタイミングが少しずれると表示も変化しやすいので、VR6(PS-W)幅ボリュームを時計方向に回して、判定用 F-TMG(TP5)の幅を広くして下さい。

例3 VR5 を 12 時の位置、VR6 を 1 時の位置に設定した場合 (遅延: 20° 幅: 60°)




図 7-10 VR5 を 12 時の位置、VR6 を 1 時の位置に回した時の TP6

VR6(PS-W)幅ボリュームを時計方向に回し、判定用 F-TMG(TP5)を広くして、LED31(FC. MON)が安定して □を表示するように調整します。

8. アラーム一覧

8.1 アラームコード

異常が発生すると、LED29(ALM)またはLED30(EX)が点灯し、LED31(FC. MON)にアラームコードが表示されます。



図 10-1 アラームコード表示部

8.1.1 LED29(ALM) 点灯時のアラームコード

LED29(ALM)が点灯した場合、LED31(FC. MON)には以下のアラームコードが表示されます。

コード	異常箇所	原因と対策
1	LENO-LEFT	【原因】耳組み(左側)で糸切れを検出しました 【対策】糸切れ等を修正して下さい
2	LENO-RIGHT	【原因】耳組み(右側)で糸切れを検出しました 【対策】糸切れ等を修正して下さい
3	CATCH-FRONT	【原因】キャッチコード前側で糸切れを検出しました 【対策】糸切れ等を修正して下さい
4	CATCH-REAR	【原因】キャッチコード後側で糸切れを検出しました 【対策】糸切れ等を修正して下さい
5	COUNTER	【原因】カウントアップ信号が入力されました 【対策】カウンタをクリアして下さい
6	SP1	【原因】SP1に接続されている機器が異常です 【対策】SP1接続機器の異常状態を解除して下さい
7	フィーダー	【原因】フィーダーの異常を検出しました 【対策】フィーダーの異常原因を調査し、異常状態を解除して下さい

8.1.2 LED30(EX) 点灯時のアラームコード

LED30(EX)が点灯した場合、LED31(FC. MON)には以下のアラームコードが表示されます。

コード	異常箇所	原因と対策
1	SP2 入力異常	【原因】SP2に接続されている機器が異常です 【対策】SP2接続機器の異常状態を解除して下さい
2	低電圧異常	【原因】低電圧状態が10秒以上継続しました 【対策】電源電圧を規定値にして下さい
3	高電圧異常	【原因】高電圧状態が10秒以上継続しました 【対策】電源電圧を規定値にして下さい
4	F-TMG 異常	【原因】織機起動後、1秒以内にF-TMG入力がなかった または、織機運転中1秒以内にF-TMG入力が変化 しなかった。 【対策】センサの交換またはタイミングレバーの調整をして下さい
5	RUSH START	【原因】Y運動出力時、△運動がONの状態だった 【対策】電磁開閉器(MSD)を確認して下さい
6	OVER LOAD(BLOWER)	【原因】ブロワーモータオーバーロード(過負荷) 【対策】モータの異常を解除して下さい
7	OVER LOAD(MOTOR)	【原因】メインモータオーバーロード(過負荷) 【対策】モータの異常を解除して下さい
8	OVER TENSION	【原因】オーバーテンション 【対策】テンションの再調整を行って下さい
9	低圧 BRAKE 異常	【原因】低圧ブレーキに過電流を検出しました 【対策】LED27(BR. ALML)で異常か確認し、ブレーキ配線が短絡していないか、ブレーキが故障していないか確認して下さい
A	高圧 BRAKE 異常	【原因】高圧ブレーキに過電流を検出しました 【対策】LED28(BR. ALMH)で異常か確認し、ブレーキ配線が短絡していないか、ブレーキが故障していないか確認して下さい

部品表(PARTS LIST)

JET LOOM CONTROLLER (MAIN PANNEL)

No.	SYMBOL	PARTS NAME	TYPE & SPECIFICATION	Q' ty	MAKER
1	MSM, MSR	MAGNETIC SW	GMC-32 AC100V	2	LG
2	MSS, MSD	"	GMC-12 AC100V	2	"
3	MSA	"	GMS-12/2 AC100V	1	"
4	TH2		1. 6~2. 5A	1	"
5	CP	CIRCUIT PROTECTER	BKN1P C2A	1	"
6		CONCENTRIC PLUG	SO-11-1A	1	DENKEN
7	TR	TRANSFORMER	P : 220/380/440V (300VA) S1: 0/80/100V (200VA) S2: 0/18V (60VA) S3: 0/18V (40VA)	1	
8		TERMINAL BLOCK	PTUL-20	40	TOGI
9		"	PTUL-30	12	"
10		CONTROL UNIT	SD-350 CONTROL UNIT	1	DENKEN
11		OPTIONS	MF HEAD DF100-S (P) (A) DF100-W DFC-80 DSR-1 FEEDER SFC-30	1 1 1 1 1 1	DENKEN " " " " "